

Gammal: Larmöverföring SIA DC-09 till Securitas KS302

Programmera följande nätverkinställningar och parametrar till Securitas:

Primär IP : 193.235.60.110

Sekundär IP: 193.235.60.111

Port: Se nedan beroende på larmklass, för larmklass 1 = 40001

TCP: Ja

Tidsstämpel: Nej

Mottagar ID: 000001

Sändar ID (kundkod): Ehålls av Securitas

Övervakningsintervall:

Larmklass 1 = 28800 sekunder (8 timmar)

Larmklass 2 = 18000 sekunder (5 timmar)

Larmklass 3 = 180 sekunder (3 minuter)

För mer information kontakta:

Extronic Elektronik Noah Christiansson på 08-609 29 12 eller Securitas larminläggare 0771- 50 60 13 eller Partneransvarig Mikael Svensson 010-470 14 22.

Larmklasser med portar:

Larmklass 0 = Port: 40004

Larmklass 1 = Port: 40001

Larmklass 2 = Port: 40002

Larmklass 3 = Port: 40003

1. Programmera en SIA DC-09 mottagare under Anläggning - SIA DC-09 mottagare:

Hem

Områden

Busstillbehör

Radiotillbehör

IP enheter

Anläggning

Tillkopplingslägen

Utgångar

Sektioner

Användare

Contact ID mottagare

SIA IP mottagare

Scenarier

Händelser

Kontaktlista

Notifikationer

Termostater

Inställningar

Talmeddelanden

Realtid

Händelselogg

Installatör

SIA IP mottagare

✓ ✕ ✖

Beskrivning
Securitas SIA DC-09

☒ Aktivera övervakning Eth / GPRS

☒ Skicka över TCP

☐ Använd tidsstämpel

GPRS-övervakningsintervall (sek)
3600

Kommunikationstidsavbrott (sek)
30

Port Ethernet
1026

Övervakningsläge
En mottagare

Port GPRS
1026

Protokoll
SIA DC-09

Ethernet övervakningsintervall (sek)
3600

Application ID
XXXX

Transport ID
000000000000

| Mottagare | Backup mottagare |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| IP Ethernet 213.136.058.216 | IP Ethernet 213.136.055.163 |
| Port Ethernet 2008 | Port Ethernet 2008 |
| IP GPRS 213.136.058.216 | IP GPRS 213.136.055.163 |
| Port GPRS 2008 | Port GPRS 2008 |
| Mottagar ID 000001 | Mottagar ID 000001 |

2. Programmera notifikationer under Anläggning - Notifikationer:

IP enheter

Users management

Anläggning

Tillkopplingslägen

Utgångar

Räknare

Special balans.

Sektioner

Contact ID mottagare

SIA DC-09 IP

Logiska funktioner

Scenarier

Händelser

Kontaktlista

Ksenia

Kontaktlistor

2 - Securitas

Beskrivning

Securitas

Övrigt

SIA IP

SIA IP

Securitas

✓

✕

✕

✕

3. Programmera notifikationer under Anläggning - Notifikationer:

Bussinbör

Radiotillbehör

IP enheter

Users management

Anläggning

Tillkopplingslägen

Utgångar

Räknare

Special balans.

Sektioner

Contact ID mottagare

SIA DC-09 IP

Logiska funktioner

Scenarier

Händelser

Kontaktlista

Notifikationer

Kalender

Termostater

Ksenia

security solutions

Notifikationer

Moderkort

Sabotage, Sabotage återställd - Centralapparat » Securitas

Tillbehör

Sabotage (BUSS), Sabotage återställd (BUSS) - Alla » Securitas

Strömförsörjning

Nätspänning saknas, Nätspänning OK, Låg batterispänning eller ej anslutet (1), Batterispänning OK, Batterifel, Spänning OK, Låg spänning, Batteriladdningsfel, Säkingsfel, Batteriladdning OK, Säkring OK - Alla » Securitas

Sektion

Larm, Larm återställd, Sabotage, Sabotage återställd - Alla » Securitas

Allmänt

Typ

Moderkort

Subtyp

Sabotage, Sabotage återställd

Enheter

Centralapparat x

Kontaktlista

Securitas

+

Skapad 3 juli 2025 10:53:12

Uppdaterad 3 juli 2025 17:03:41

Källa: [Visa original sidan på docs.extronic.se](https://docs.extronic.se)